

## NOTICE DE POSE DE CLÔTURE AVEC PILIER DE 85X85mm

A noter:

Les fixations/vis doivent être appropriées aux supports des piliers et du muret (alu/béton/pierre/brique...)



Fixer la platine invisible sur le mure à 2 m du pilier (espace nécessaire pour placer le pilier 85/85m sur la platine)

Placer le pilier 85/85 mm sur la platine et emboîter jusqu'en bas.





Fixer le pilier 85/85 mm alu sur le pilier du muret de la clôture avec 2 vis.

Les flèches indiquent le point de fixation mais il faut mettre les vis en biais pour une bonne fixation.



Sur le côté du panneau de clôture, ôter la vis du haut afin de retirer le cache au-dessus (le cache sera remplacé et fixé à l'aide de silicone).





Fixer le panneau de clôture sur la platine

Les flèches indiquent le point de fixation mais il faut mettre les vis en biais pour une bonne fixation.

Une fois la clôture et le cache sera remplacé à l'aide silicone.

