


# Guide de pose portillon

## Les outils







## Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.  
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.



## Etape 2: La vérification




- 1- Vérifiez la largeur de votre vantail **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre portail **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers et la surface de dégagement à l'ouverture

### ATTENTION

- La hauteur des piliers sous chapeau doit être supérieure de 130mm par rapport à la cote B (hauteur du vantail)





### Etape 3: Mise en place du portail



- 1- Caler le portail de **20mm** au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Vérifiez la distance entre le pilier et le profil du portillon  
**Distance de 30mm**
- 4- Mettre en place le crapaudine et tracer en vue de perçage
- 5- Fixer le crapaudine

### Etape 4: Le traçage de fixation et montage




- 1- Placer le portail dans le crapaudine
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place le gond et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer le gond et le portillon



## Etape 4: Le réglage et accessoires




1- Un réglage de l'aplomb est possible dans le crapaudine et le gond orientable de 3 points.



2- Mettre la poignée en place et la serrer à l'aide d'un tournevis.




3- Mettre la carenage aluminium en place dans le gond.



**PORTILLON STANDARD**

- Toujours vue extérieur
- Si vous indiquez la largeur entre piliers et la hauteur sous chapeau nous effectuerons automatiquement les déductions (40mm de jeu sol et 90mm sous chapeau)
- Si autre souhaitez merci d'indiquer hauteur de fabrication





Béquilles ou poignées carrées tournantes ou aucun poignée et béquille

Conçu par HELDER	Vérifié par	Approuvé par	Date 07/06/2016
		<b>Portillon</b>	
		Pose 1 battant	



# Guide de pose portail battant

## Les outils







## Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.  
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.



## Etape 2: La vérification




- 1- Vérifiez la largeur de votre vantail **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre portail **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers et la surface de dégagement à l'ouverture

### ATTENTION

- La hauteur des piliers sous chapeau doit être supérieure de 130mm par rapport à la cote B (hauteur du vantail)
- La largeur entre piliers D ne doit pas être inférieure à (cote A) + 60mm






### Etape 3: Mise en place du portail



- 1- Caler le portail de **20mm** au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Vérifiez la distance entre le pilier et le profil du portail  
**Distance de 30mm gauche et 30mm droite**
- 4- Mettre en place les crapaudines et tracer en vue de perçage
- 5- Fixer les crapaudines

### Etape 4: Le traçage de fixation et montage




- 1- Placer le portail dans les crapaudines
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place les gonds / sabot et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer les gonds / sabot et le portail



## Etape 5: Le réglage et accessoires




1- Un réglage de l'aplomb est possible dans les crapaudines et les gonds orientables de 3 points.



2- Mettre la poignée en place et la serrer à l'aide d'un tournevis.



3- Mettre les carenages aluminium en place dans les gonds.



**PORTAIL STANDARD**



- Toujours vue extérieur
- Si vous indiquez la largeur entre piliers et la hauteur sous chapeau nous effectuerons automatiquement les déductions (40mm de jeu sol et 90mm sou chapeau)
- Si autre souhaitez merci d'indiquer hauteur de fabrication

Conçu par <b>HELDER</b>	Vérifié par <b>TIAGO</b>	Approuvé par <b>Mme GRILLET</b>	Date 07/06/2016
		<b>Portail</b>	
		Pose 2 battants	



# Guide de pose portail coulissant

## Les outils






## Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.  
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.



## Etape 2: La mise en place du rail au sol du guidage




### ATTENTION


- Vérifier que le rail au sol soit de niveau



### Etape 3: Mise en place du guidage




### Etape 4: Mise en place de la pièce de réception





## Etape 5: Mise en place de la butée arrière



## Etape 6: Les accessoires



3- Mettre la poignée en place et la serrer à l'aide d'un tournevis

Pour une utilisation optimale, veuillez graisser les parties mobiles

D C B A



**Crapaudine à visser réglable**

- Finition inox brut
- Blanc ou noir



**Gond orientable 3 points**

- Finition inox brut
- Blanc ou noir



**Sabot simple composite**

pour portails a manoeuvre manuelle



**Sabot tourniquet composite**

pour portails motorisés



**Poignée simple**


- Finition inox satiné



**Poignée Stylo**

- Finition titan / chrome satiné / nickel perle

+ 30 €



Conçu par HELDER	Vérifié par TIAGO	Approuvé par Mme GRILLET	Date 07/06/2016
		<b>Portillon</b>	
		Pose 1 battant	





**Butée réglable à visser**

- Finition aluminium
- Blanc ou noir



**Tulipe de réception  
toute hauteur**



**Platine de guidage auto-ajustable**

- Finition aluminium
- Couleur du portail



**Poignée simple**

- Finition inox satiné



**Poignée Stylo**

- Finition titan / chrome satiné / nickel perle

+ 30 €


Conçu par HELDER	Vérifié par	Approuvé par	Date 07/06/2016
		<b>Accessoires</b>	
		Portail coulissant	





# Guide de pose clôture

## Les outils







## Etape 1: Le déballage

Pour éviter les rayures lors du déballage, préconisez des ciseaux plutôt qu'un cutter.  
Découpez l'emballage du portail sur l'un des côtés puis en dessous en soulevant le film plastique en même temps que vous coupez.




## Etape 2: La vérification



- 1- Vérifiez la largeur de votre clôture **A**
- 2- Vérifiez la hauteur de votre clôture **B**
- 3- Vérifiez la hauteur de vos piliers sous couverture **C**
- 4- Vérifiez la largeur entre piliers **D**
- 5- Vérifiez le niveau de votre seuil
- 6- Vérifiez l'aplomb de vos piliers




### Etape 3: Mise en place da clôture (fixation en bas)



- 1- Mettre en place la clôture
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Tracer en vue de perçage pour les pièces de fixation
- 4- Fixer les pièces et la clôture


### Etape 3: Mise en place da clôture (fixation sur pilier)




- 1- Caler la clôture de 10mm au sol
- 2- Vérifier l'aplomb
- 3- Mettre en place les pièces de fixation et tracer en vue de perçage
- 4- Fixer les pièces et la clôture



## Etape 4: Fixation des piliers à sceller



Épaisseur du pilier: 3 mm



### **ATTENTION**

Ces piliers (130x130) sont appliqués dans les cornières du mur. Pour une clôture complète de largeur supérieure à 3000mm le pilier sera un profil montant avec la pièce de fixation comme les images en bas.



