


Prise de mesure : Volet roulant rénovation




1 - Mesurez la largeur entre murs

Mesurez la largeur en 3 points

En haut, au milieu et en bas., notez la plus petite des 3 sur le site.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en largeur



2 - Mesurez la hauteur sous linteau

Mesurez la hauteur en 3 points

À gauche, au milieu et à droite, entre le point le plus bas de la descente du volet et le linteau. Notez la plus petite des 3 sur le site.

NB : tolérance de fabrication +/- 5mm en hauteur